

# Renovación de licencia impresora digital **DUO DISPLAY**

SIGA LOS 5 PASOS

**PASO**


Encender la impresora y entrar en la opción del menú 2-KEY

**1****PASO**


Acceder a «Área de clientes» de la Web de Samart't y posteriormente «Renovación de licencia»

**2**

[Renovación de licencia – faq.samart.com](http://faq.samart.com)

**PASO**

Introducir el código que aparece en la impresora y presionar el botón de SOLICITAR

**3****PASO**

Se generará un nuevo código de licencia

**4****PASO**

Introducir el nuevo código de licencia en el menú 2-KEY de la impresora y presionar la tecla Enter

**5**