

Renovación de licencia impresora digital DUO

SIGA LOS 5 PASOS


**PASO****1**

Encender la impresora y entrar en la opción del menú 2-KEY. Presionar la tecla Enter para visualizar el código


**PASO****2**

Acceder a «Área de clientes» de la Web de Samar't y posteriormente «Renovación de licencia»

[Renovación de licencia – faq.samart.com](http://faq.samart.com)

**PASO****3**

Introducir el código que aparece en la impresora y presionar el botón de SOLICITAR

**PASO****4**

Se generará un nuevo código de licencia

**PASO****5**

Introducir el nuevo código de licencia en el menú 2-KEY de la impresora y presionar la tecla Enter